



- ① Einstellfenster müssen mindestens 10 mm vom oberen bzw. unteren Rand entfernt sein.
- ② Begrenzungslinie für Druck -----
 Offsetdruck:
 Volltonflächen mit über 70 % Deckkraft müssen mindestens 8 mm vom Rand entfernt sein.
 Siebdruck (teurere Variante):
 Kein Abstand bei Volltonflächen notwendig.
- ③ Fingergriffe bei der Platzierung der Druckelemente berücksichtigen.
- ④ Skalen auf dem Schieber-Innenteil müssen 1 mm über den Fensterrand laufen.
- ⑤ Sämtliche Schriften sollten als Kurven vorliegen, um Probleme bei der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

Aufteilung Druckelemente	Standard Abmessungen	
	Gesamtlänge L mm	Gesamthöhe H mm
Offset: Texte; Skalen; Zeichnungen; Photos. Raster = 180 dpi Siebdruck: Grundfarbe auf Außenteil und große deckende Farbflächen. Raster = 60 dpi	120	46
	160	50
	205	58
	250	65
	280	78
	297	94
		118
	158	
Diese Standardabmessungen ergeben eine optimale Ausnutzung von Druckformat und Material		